

1. BILD PRÜFEN

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Bildes sorgfältig die Leinwand und den Rahmen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist und die Leinwand gleichmäßig und stabil gespannt ist. Sollten Sie Mängel feststellen, bringen Sie das Bild nicht an – kontaktieren Sie uns.

2. WAND VORBEREITEN

Bevor Sie das Bild aufhängen, bereiten Sie die Wandfläche entsprechend vor. Sie sollte sauber, trocken und eben sein sowie frei von Staub und Fettflecken. Vermeiden Sie Bereiche, die Feuchtigkeit oder intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

3. WERKZEUGE & MATERIALIEN



Wasserwaage



Bleistift und Maßband



Haken, Nagel oder Dübel und Schraube



Bohrmaschine (bei Montage an harten Wänden wie Beton oder Ziegel)

4. BILD VORBEREITEN


Platzieren Sie das Bild mit der Rückseite auf einer weichen Oberfläche (z.B. einer Decke), um Beschädigungen der Leinwand zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Bildaufhänger mittig montiert ist.

Falls nicht:

1. Sie den Aufhänger an die obere Kante des Rahmens an,
2. schrauben Sie ihn fest, wobei Sie darauf achten sollten, dass er stabil sitzt.

5. BILD CANVAS ANBRINGEN


A



Position festlegen

Verwenden Sie eine Wasserwaage und markieren Sie die Stelle, an der sich der Haken oder Nagel befinden soll.


B



Loch vorbereiten

Wenn die Wand hart ist, bohren Sie ein Loch und setzen einen Dübel ein. Für weiche Wände (Gipskarton) können Sie Schraubhaken verwenden.

C



Montageelement befestigen

Schrauben Sie den Haken fest oder schlagen Sie den Nagel in die markierte Stelle.

D




Bild aufhängen

Setzen Sie den Aufhänger auf den Haken bzw. Nagel und senken Sie das Bild dann vorsichtig ab, bis es fest an der Wand anliegt. Korrigieren Sie die Position des Bildes, indem Sie es vorsichtig nach links oder rechts verschieben.

6. PRAKTISCHE HINWEISE

- Wenn Sie mehrere Bilder aufhängen möchten, empfiehlt es sich, zunächst eine horizontale Hauptachse festzulegen und diese als Orientierung bei der Anbringung aller Bilder zu nutzen.
- Um das Bild präzise auszurichten, montieren Sie es in einem gut beleuchteten Raum.
- Vermeiden Sie es, Bilder direkt über Heizkörpern oder in der Nähe von Dampfquellen anzubringen.

7. PIELĘGNACJA

- Czyść obraz miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj wilgotnych ani chemicznych środków czyszczących.
- Unikaj ekspozycji na wysoką wilgotność i bezpośrednie, intensywne słońce.